

Modular GPS holder installation

The modular holder consists of multiple parts: a mount for your GPS or phone, a set of three arm lengths, and the base or clip to attach to your velomobile. The base can be attached using either gray 3M VHB tape, or a bolt. The clip fits over the lip of the NACA duct vent in the hood of Buelk and Milan velomobiles. For a heavier GPS, it may be necessary to bolt the mount to the velomobile. For bolt mount you will need to drill a hole in your desired mounting location and change out the bolt on the velomobile mount to the longer bolt provided. For tape mount, press the mount firmly against the velomobile. The tape takes 24 hours to provide maximum strength. To replace the various lengths of extension arms, simply loosen the bolt and replace the arm with the desired length of arm and tighten the bolt. The base can be rotated to adjust the direction of the mount. Tighten the bolt to fix the base in place so it does not rotate while riding.

Nederlands

De modulaire houder bestaat uit meerdere onderdelen: een houder voor je gps of telefoon, een set van drie verschillende armlengtes en de basis of klem om aan je velomobiel te bevestigen. De basis kan worden bevestigd met grijze 3M VHB-tape of met een bout. De klem past over de rand van de NACA-ventilatieopening in de kap van Buelk- en Milan-velomobielen. Voor een zwaardere GPS kan het nodig zijn om de houder met een bout aan de velomobiel te bevestigen. Voor bevestiging met een bout moet u een gat boren op de gewenste montageplaats en de bout op de velomobielhouder vervangen door de meegeleverde langere bout. Voor bevestiging met tape drukt u de houder stevig tegen de velomobiel. Het duurt 24 uur voordat de tape zijn maximale sterkte heeft bereikt. Om de verschillende lengtes van de verlengarmen te vervangen, draait u de bout los, vervangt u de arm door de gewenste lengte en draait u de bout weer vast. De basis kan worden gedraaid om de richting van de houder aan te passen. Draai de bout vast om de basis op zijn plaats te houden, zodat deze tijdens het rijden niet draait.

Deutsch

Die modulare Halterung besteht aus mehreren Teilen: einer Halterung für Ihr GPS-Gerät oder Smartphone, einem Set mit drei verschiedenen Armlängen sowie der Basis oder dem Clip zur Befestigung an Ihrem Velomobil. Die Basis kann entweder mit grauem 3M VHB-Klebeband oder mit einer Schraube befestigt werden. Der Clip lässt sich über die Lippe der NACA-Lüftungsöffnung in der Verkleidung der Velomobile der Modelle Buelk und Milan stülpen. Bei einem schwereren GPS kann es erforderlich sein, die Halterung mit einer Schraube am Velomobil zu befestigen. Für die Schraubbefestigung müssen Sie an der gewünschten Befestigungsstelle ein Loch bohren und die Schraube an der Velomobilhalterung gegen die mitgelieferte längere Schraube austauschen. Bei der Klebebandbefestigung drücken Sie die Halterung fest gegen das Velomobil. Das Klebeband erreicht seine maximale Klebekraft nach 24 Stunden. Um die verschiedenen Verlängerungsarme auszutauschen, lösen Sie einfach die Schraube, ersetzen Sie den Arm durch den Arm der gewünschten Länge und ziehen Sie die Schraube wieder fest. Die Basis kann gedreht werden, um die Ausrichtung der Halterung

anzupassen. Ziehen Sie die Schraube fest, um die Basis zu fixieren, damit sie sich während der Fahrt nicht dreht.

French

Le support modulaire se compose de plusieurs éléments : un support pour votre GPS ou votre téléphone, un jeu de trois bras de différentes longueurs, ainsi que la base ou la pince à fixer sur votre vélomobile. La base peut être fixée soit à l'aide de ruban adhésif 3M VHB gris, soit à l'aide d'un boulon. La pince s'enclenche sur le rebord de la prise d'air NACA située dans le capot des vélomobiles Buelk et Milan. Pour un GPS plus lourd, il peut être nécessaire de boulonner le support au vélomobile. Pour le montage par boulon, vous devrez percer un trou à l'emplacement souhaité et remplacer le boulon du support du vélomobile par le boulon plus long fourni. Pour un montage par ruban adhésif, appuyez fermement le support contre le vélomobile. Le ruban adhésif nécessite 24 heures pour atteindre sa résistance maximale. Pour remplacer les bras d'extension de différentes longueurs, desserrez simplement le boulon, remplacez le bras par celui de la longueur souhaitée et resserrez le boulon. La base peut être pivotée pour ajuster l'orientation du support. Serrez le boulon pour fixer la base en place afin qu'elle ne pivote pas pendant la conduite.

Dansk

Den modulopbyggede holder består af flere dele: en holder til din GPS eller telefon, et sæt med tre forskellige armlængder samt en base eller klemme til fastgørelse på din velomobil. Basen kan fastgøres enten med gråt 3M VHB-tape eller med en skrue. Klemmen passer over kanten på NACA-ventilationskanalen i kofangeren på Buelk- og Milan-velomobiler. Ved en tungere GPS kan det være nødvendigt at bolte holderen fast til velomobilen. Ved boltmontering skal du bore et hul på det ønskede monteringssted og udskifte boltten på velomobilholderen med den medfølgende længere bolt. Ved montering med tape skal du trykke holderen fast mod velomobilen. Det tager 24 timer, før tapen har opnået sin maksimale styrke. For at udskifte de forskellige længder af forlængerarme skal du blot løsne boltten, udskifte armen med den ønskede længde og stramme boltten. Basen kan drejes for at justere holderens retning. Stram boltten for at fastgøre basen, så den ikke drejer under kørslen.

Italian

Il supporto modulare è composto da diverse parti: un supporto per il GPS o il telefono, un set di tre bracci di diverse lunghezze e la base o la clip da fissare alla velomobile. La base può essere fissata utilizzando il nastro 3M VHB grigio oppure un bullone. La clip si aggancia al bordo della presa d'aria NACA presente nel cupolino delle velomobili Buelk e Milan. Per un GPS più pesante, potrebbe essere necessario fissare il supporto alla velomobile con un bullone. Per il montaggio con bullone, sarà necessario praticare un foro nel punto di montaggio desiderato e sostituire il bullone sul supporto della velomobile con quello più lungo in dotazione. Per il montaggio con nastro, premere saldamente il supporto contro la velomobile. Il nastro impiega 24 ore per raggiungere la massima tenuta. Per sostituire i bracci di prolunga di varie lunghezze, è sufficiente allentare il bullone, sostituire il braccio con quello della lunghezza desiderata e

serrare il bullone. La base può essere ruotata per regolare la direzione del supporto. Serrare il bullone per fissare la base in posizione in modo che non ruoti durante la guida.