

Visor Vent Installation

This visor vent is specifically designed for use in Buelk velomobiles. It may be compatible with some Milan velomobiles.

To install the device, simply place the clip over the bottom edge of the NACA duct vent opening in the race hood. An optional velcro strap can help hold the device in place if bumped.

Montage van de vizierventilatie

Deze vizierventilatie is speciaal ontworpen voor gebruik in Buelk-velomobielen. Het kan mogelijk ook compatibel zijn met sommige Milan-velomobielen.

Om het onderdeel te monteren, plaatst u de klem eenvoudig over de onderrand van de NACA-ventilatieopening in de racekap. Een optionele klittenbandriem kan helpen om het onderdeel op zijn plaats te houden als er tegenaan wordt gestoten.

Einbau der Visierbelüftung

Diese Visierbelüftung wurde speziell für den Einsatz in Buelk-Velomobilen entwickelt. Sie ist möglicherweise auch mit einigen Milan-Velomobilen kompatibel.

Zum Einbau des Geräts setzen Sie den Clip einfach über die Unterkante der NACA-Lüftungsöffnung in der Rennhaube. Ein optionaler Klettverschluss kann dabei helfen, das Gerät bei Stößen an seinem Platz zu halten.

Installation de l'aération de visière

Cette aération de visière est spécialement conçue pour être utilisée sur les vélomobiles Buelk. Elle peut être compatible avec certaines vélomobiles Milan.

Pour installer le dispositif, il suffit de placer le clip sur le bord inférieur de l'ouverture de l'aération NACA située dans la visière de course. Une bande Velcro (en option) peut aider à maintenir le dispositif en place en cas de choc.

Montering af visirventil

Denne visirventil er specielt udviklet til brug i Buelk-velomobiler. Den kan muligvis også bruges i visse Milan-velomobiler.

For at montere enheden skal du blot placere klemmen over den nederste kant af NACA-kanalens ventilationsåbning i racerappen. En valgfri velcrobånd kan hjælpe med at holde enheden på plads, hvis den udsættes for stød.

Installazione della presa d'aria per visiera

Questa presa d'aria per visiera è progettata specificatamente per l'uso sulle velomobili Buelk. Potrebbe essere compatibile con alcune velomobili Milan.

Per installare il dispositivo, è sufficiente posizionare la clip sul bordo inferiore dell'apertura della presa d'aria NACA presente nel cupolino da gara. Una fascia in velcro opzionale può aiutare a mantenere il dispositivo in posizione in caso di urti.